



**Moduł do sterowania wentylatorami
FCP 401**

Zasilanie i sterowanie wentylatorami z kontrolą stanu pracy

Moduł FCP 401 w połączeniu z centralami typu RZN umożliwia zasilanie i sterowanie pracą wentylatorów w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Centrala sterująca z podłączonymi czujkami dymu i przyciskami oddymiania po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje sygnał

do modułu FCP, który uruchamia wentylatory. Moduł FCP 401 wyposażony jest w zestaw elementów zapewniających łagodny rozruch wentylatora, ochronę przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrolę parametrów zasilania. W przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem wentylatorów,

do centrali sterującej RZN przekazywana jest informacja o usterce. Usterka ta jest sygnalizowana w centrali i na podłączonych przyciskach oddymiania typu RT przez zaświecenie się żółtej diody „USZKODZENIE”.

Cechy urządzenia:

- możliwość podłączenia ze wszystkimi centralami typu RZN,
- zapewnienie bezpiecznego i łagodnego rozruchu wentylatorów,
- kontrola stanu pracy zasilania wentylatora,
- zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarceniowe,
- nadzorowana linia połączenia modułu FCP z centralą RZN.

Zastosowanie:

- pożarowa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. układ 2 wentylatorów: 1 wywiewny i 1 nawiewny),
- wentylatory wywiewne (wyciągowe) współpracujące z układem napowietrzania grawitacyjnego,
- wentylatory nawiewne (napowietrzające) współpracujące z układem oddymiania grawitacyjnego *,
- moduł zasilająco-sterujący wentylatory w systemach naciśnieniowych w połączeniu

z centralą RZN i klawiszem naciśnieniowym.

Dostępny od połowy roku 2012.

* dotyczy rozwiązań nietypowych (układy hybrydowe)




Moduł do sterowania wentylatorami FCP 401




Centrala oddymiania RZN 4503-T

Sterowanie z FCP 401 - układ kompaktowy



Sterowanie z FCP 401 - układ modułowy



Nagrody firmy



Posiadamy certyfikat



✓ ISO 9001

Doradztwo • Serwis • Sprzedaż • Projektowanie



D+H Polska Sp. z o.o.

ul. Polanowicka 54, 51-180 Wrocław

tel. 71/ 323 52 50

fax 71/ 323 52 40

e-mail: dh-polska@dh-partner.com

Internet: www.dhpolska.pl

Wsparcie techniczne:

tel. 71/ 323 52 45, e-mail: michal.wlodyga@dh-partner.com

Wsparcie dla architektów i projektantów:

e-mail: wsparcie.projektowe@dh-partner.com

■ Polska Centralno-Północna:

tel. +48 22/ 614 39 52

kom.: 501 570 683

■ Polska Centralno-Południowa:

tel. +48 32/ 375 05 70

kom.: 509 203 228

■ Polska Zachodnia:

tel. +48 71/ 323 52 42

kom.: 509 483 811

Warunki handlowe:

Oddział Gdańsk

ul. Kielnieńska 134A

80-299 Gdańsk

tel. 58/ 554 47 46

fax 58/ 552 45 24

Oddział Łódź

ul. Rzgowska 228

93-317 Łódź

tel./fax 42/ 678 01 32

kom. 500 111 261

Oddział Poznań

ul. Wołczyńska 18

60-003 Poznań

tel. 61/ 863 82 08

fax 61/ 866 64 16

Oddział Stargard Szczeciński

ul. J. Bema 5A

73-110 Stargard Szczeciński

tel. 91/ 561 32 02

fax 91/ 561 32 29

Oddział Warszawa

ul. Płochocińska 19

03-191 Warszawa

tel. 22/ 614 39 52

fax 22/ 614 39 64

Oddział Zabrze

ul. Hagera 41

41-800 Zabrze

tel. 32/ 375 05 70

fax 32/ 375 05 71